

CONCORD

16" VENTILATORE A PIANTANA

Modello n.:22701(FS-1613)
(Istruzioni per l'uso)

Pulizia e manutenzione

1. Prima di effettuare la pulizia, scollegare il ventilatore e lasciarlo raffreddare adeguatamente.
2. Pulire la superficie esterna del ventilatore solo con un panno morbido ed un detergente delicato, solo se necessario.
3. Smontare la griglia di protezione e la pala prima di pulirle, rimontarle solo dopo che siano asciutte.
4. Dopo la pulizia, aggiungere poche gocce di lubrificante sulla base dell'asse del motore per prolungarne la vita.

Avvertenza

Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire da personale qualificato per evitare rischi.



Avvertenza

Leggere attentamente le istruzioni e le norme di sicurezza.

Norme di sicurezza

1. Mai inserire le dita, matite, o altri oggetti nella griglia di protezione mentre il ventilatore è in funzione.
2. Scollegare il ventilatore per spostarlo da un luogo ad un altro.
3. Scollegare il ventilatore quando si rimuovono le protezioni per la pulizia.
4. Assicurarsi che il ventilatore in funzione sia posizionato su di una superficie stabile per evitare ribaltamenti.
5. NON utilizzare il ventilatore vicino alle finestre; la pioggia potrebbe causare rischi elettrici.

Assemblaggio dell'asta

1. Assemblare l'asta alla base con le 4 viti come mostrato.
2. Svitare/rimuovere l'anello di regolazione dell'altezza.
3. Inserire il cover sull'asta e farlo scivolare fino a coprire la base.
4. Estrarre l'asta telescopica e bloccare l'anello di regolazione dell'altezza.

Avvertenza: l'anello di regolazione dell'altezza deve essere fissato prima dell'assemblaggio del motore alla base.

Istruzioni per l'assemblaggio

1. Svitare la vite in senso orario, il dado in senso antiorario e rimuovere la protezione di plastica intorno all'asse del motore.
2. Sistemare la griglia di protezione posteriore nella posizione adeguata con l'impugnatura verso l'alto.
3. Ferrare il dado di plastica per fissare la griglia di protezione.
4. Estrarre il manicotto in PVC dall'asse.
5. Installare la pala sull'asse fino a raggiungere il perno di bloccaggio.
6. Avvitare la vite sull'asse del motore in senso anti-orario.
7. Montare la griglia di protezione frontale con il marchio posizionato nella direzione corretta ed agganciare con i morsetti entrambe le protezioni.

Funzionamento

1. Per azionare o arrestare l'oscillazione della testa del ventilatore tirare o spingere l'apposito perno.
2. Il flusso d'aria può essere regolato verso l'alto o il basso allentando la manopola di regolazione secondo l'angolo desiderato. Per bloccare la posizione desiderata stringere nuovamente la manopola.
3. L'altezza del ventilatore può essere regolata allentando l'anello di regolazione che consente di alzare o abbassare il ventilatore nella posizione desiderata. Per bloccarlo stringere nuovamente l'anello.
4. Spingere il pulsante di regolazione di velocità per regolare la ventilazione

- desiderata.
5. Collegare il cavo di alimentazione alla presa.

CE RoHS 

VOLTAGGIO: 220V-
FREQUENZA: 50Hz
ALIMENTAZIONE: 40W

